

TREK *Electra Diamant*

/H/ HYENA



DE

HYENA
E-BIKE-KURZANLEITUNG

Willkommen in der Familie!

Diese Kurzanleitung erklärt die grundlegenden Bedienvorgänge des Hyena-Antriebssystems an deinem E-Bike. Diese Anleitung ist auch online in deiner Sprache erhältlich. Über die Codes bzw. Links unten gelangst du zur Online-Anleitung.

Auch wenn du schon seit Jahren Fahrrad fährst, solltest du diese Anleitung sowie folgende Anleitungen gründlich lesen:

- das mit dem Fahrrad mitgelieferte Benutzerhandbuch
- das umfassende Hyena-Handbuch für dein Bike, das du online hier finden kannst:

TREK

Diamant®

Electra

trekbikes.com/manuals diamantrad.com/bike-handbuecher electra.trebikes.com/electra-manuals



Diese Handbücher enthalten sicherheitsrelevante Informationen und praktische Hinweise für die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung deines E-Bikes sowie zur korrekten Entsorgung der elektrischen Komponenten. Wenn du keinen Zugang zu einem Computer oder zum Internet hast, kannst du beim Vertragshändler in deiner Nähe ein gedrucktes Handbuch anfordern.

Lies alle Anweisungen gründlich durch.

Mangelndes Wissen über dein E-Bike kann ernsthafte Verletzungen für dich und andere zur Folge haben. Sei smart. Belies dich und informiere dich, bevor du losfährst.

Einige Dinge, die du über dein neues E-Bike wissen solltest

1. Fange langsam an

Wir wissen selbst, wie viel Spaß es macht, schnell zu fahren. Aber an E-Bikes sollte man sich langsam herantasten. Sicherlich ist es verführerisch, das neue E-Bike sofort mit der schnellsten Einstellung zu fahren. Wir empfehlen allerdings, es bei den ersten paar Ausfahrten ruhig und gelassen anzugehen. Beginne daher mit der niedrigen Unterstützungsstufe und entwickle ein Gefühl für die Tretunterstützung.

2. Bremsen früher

E-Bikes sind schwerer als normale Fahrräder und die Fahrgeschwindigkeit ist meist höher. Höhere Leistung, höhere Geschwindigkeit, höheres Gewicht. Sobald das E-Bike in Bewegung ist, benötigt es einen längeren Bremsweg. Daher solltest du mit einem E-Bike früher bremsen als mit einem normalen Fahrrad. In der Eingewöhnungsphase solltest du die Bremshebel mit weniger Kraft und gleichmäßig ziehen. Ziehe niemals ausschließlich am Vorderradbremshel, sondern bremsen stets gleichmäßig mit der Vorder- und Hinterradbremse.


3. Du bist schneller, als du aussiehst

E-Bikes sehen oftmals wie ganz normale Fahrräder aus, sodass andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger möglicherweise von der tatsächlichen Geschwindigkeit überrascht sein könnten. Fahre deshalb umsichtiger und achte stärker auf deine Umgebung.

4. Es gelten die Verkehrsregeln für Fahrräder

Auch wenn dir dein neues E-Bike mehr Freiheit und Fahrspaß beschert, bist du nach wie vor selbst dafür verantwortlich, die Regeln für das Radfahren auf den Straßen, Fahrradwegen und Trails in deiner Region zu kennen und zu befolgen. Genieße dein E-Bike in vollen Zügen, aber denke stets daran: Mehr Geschwindigkeit bedeutet auch mehr Verantwortung!

Überblick



EIN- oder AUSSCHALTEN deines E-Bikes

- Wenn du dein E-Bike EINSCHALTEST, ist die Tretunterstützung AUSGESCHALTET.
- Schalte dein E-Bike nach der Fahrt stets AUS.
- Bei Nichtbenutzung des E-Bikes und bei Nichtbetätigung der Tasten schaltet sich das E-Bike nach sechs Minuten automatisch AUS, um Energie zu sparen.



EIN <0,5 Sekunden
AUS >2 Sekunden



EIN <0,5 Sekunden
AUS >2 Sekunden

EIN- oder AUSSCHALTEN der Beleuchtung (falls vorhanden)

- Um die Beleuchtung nutzen zu können, muss das E-Bike EINGESCHALTET sein.




EIN oder AUS
>2 Sekunden

Hinweis: Um die Beleuchtung während der Fahrt EIN- oder AUSZUSCHALTEN, musst du zuerst aufhören, in die Pedale zu treten. Drückst du  und trittst dabei in die Pedale, erhöht sich die Tretunterstützungsstufe.

Aufladen und Überwachen des Akkus


Halte dein E-Bike stets fahrbereit.

- Lade den Akku vor jeder Fahrt vollständig auf und behalte den Akkuladestand während der Fahrt stets im Auge.



Bei eingebautem optionalen Range Extender-Akku:

- wird der interne Akku zuerst geladen
- wird der Range Extender-Akku zuerst entladen
- zeigt die Ladestandsanzeige den kombinierten Ladestand beider Akkus an



⚠ Sicherheit geht vor. Beachte beim Aufladen des Akkus unbedingt folgende Sicherheitshinweise:

- Lade dein E-Bike ausschließlich in trockenen Innenräumen und innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs.




- Lade dein E-Bike ausschließlich mit einem Hyena-Ladegerät. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen und stellt eine potenzielle Brandgefahr dar.
- Das E-Bike darf beim Laden des Akkus nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Trenne den voll aufgeladenen Akku vom Ladegerät und das Ladegerät vom Stromnetz.
- Verschließe zum Schutz des Ladeanschlusses die dazugehörige Abdeckung an deinem E-Bike.



Verwendung der Tretunterstützung

E-Bikes helfen dir, mehr von dieser Welt zu entdecken.


- Wenn du dein E-Bike EINSCHALTEST, ist die Tretunterstützung AUSGESCHALTET. Um von zusätzlichem Vorschub zu profitieren, musst du eine Unterstützungsstufe wählen.



1. Drücke , um dein E-Bike EINZUSCHALTEN.
2. Drücke oder , um eine Unterstützungsstufe zu wählen.



1. Drücke , um dein E-Bike EINZUSCHALTEN.
2. Drücke oder , um eine Unterstützungsstufe zu wählen.



- Die Unterstützungsstufe kann eingestellt werden, bevor du in die Pedale trittst, oder geändert werden, während du in die Pedale trittst.
- Die Tretunterstützung wird ausgesetzt, wenn:
 - Du aufhörst zu pedalieren oder du die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit erreicht hast. (Die Maximalgeschwindigkeiten sind je nach Region unterschiedlich. Erkundige dich bei deinem E-Bike-Händler vor Ort nach den gültigen Vorschriften.)
 - Die Akkuladung unter 4 % fällt. Die restliche Ladekapazität ist für die Speisung der Beleuchtung (falls vorhanden) reserviert.
- Die Tretunterstützung setzt wieder ein, wenn:
 - Du wieder beginnst, in die Pedale zu treten, und deine Geschwindigkeit unter die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit fällt.


Verwendung der Schiebehilfe

Die Schiebehilfe bietet ein gewisses Maß an Vortrieb beim Schieben deines E-Bikes.


Hinweis: In einigen Regionen und an einigen Fahrrädern (E-Bikes mit Rennlenker) kann die Schiebehilfe möglicherweise nicht verfügbar sein. Frage deinen E-Bike-Händler vor Ort, ob diese Funktion an deinem Fahrrad zur Verfügung steht.

! Die Schiebehilfe sollte nur eingeschaltet werden, wenn das E-Bike geschoben wird. Verwende die Schiebehilfe niemals, wenn die Laufräder nicht den Boden berühren (z. B. wenn es in einem Montageständer befestigt ist). Das Laufrad könnte dadurch in Bewegung geraten und Verletzungen verursachen.


EIN
☞ >2 Sekunden



SCHIEBEN
☞ Beim Schieben des Fahrrads gedrückt halten



AUS
☞ <0,5 Sekunden




Sachgemäßer Umgang mit E-Bike und Akku

Damit du dein E-Bike jederzeit in vollen Zügen genießen kannst, solltest du einige Sicherheitshinweise beachten.

⚠ Montiere Zubehör mit äußerster Vorsicht

Wende dich an einen E-Bike-Mechaniker, bevor du Zubehör montierst. Die falsche Schraube am falschen Ort könnte einen Kurzschluss im elektrischen System verursachen und/oder den Akku beschädigen und zu einer Überhitzung führen. Beschädigte Akkus können in Brand geraten. Wenn du eine Beschädigung deines Akkus vermutest, lass den Akku sofort bei deinem autorisierten Fahrradhändler überprüfen.




⚠ Transportiere dein E-Bike sicher

- Durch das Hyena-Antriebssystem ist dein E-Bike schwerer als herkömmliche Fahrräder. Die Überladung eines Fahrradträgers an einem Fahrzeug kann schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Vergewissere dich im Handbuch deines Fahrradträgers, dass dieser für dein E-Bike geeignet ist.
- Belasse den Akku bei sommerlichen Temperaturen niemals im Auto, da im Inneren des Autos Temperaturen über 60 °C erreicht werden können. Durch extreme Hitze kann der Akku beschädigt werden oder in Brand geraten.

⚠ Bewahre dein E-Bike angemessen auf

Wenn du dein E-Bike drei Monate oder länger nicht fahren wirst, entnimm den Akku aus dem Bike und lagere ihn sachgerecht unter Beachtung der folgenden Punkte:

- Bringe dein E-Bike an einem trockenen, gut belüfteten Ort, abseits von Feuchtigkeit, Wärmequellen sowie brennbaren oder leicht entflammaren Gegenständen unter.
- Bewahre den Akku im empfohlenen Temperaturbereich auf. Eine Lagerung deines E-Bikes außerhalb dieses Temperaturbereichs kann den Akku beschädigen, seine Leistung beeinträchtigen und dazu führen, dass dieser in Brand gerät.



- Überwache den Ladezustand des Akkus. Halte den Akku zu mindestens 30-80 % aufgeladen. Der Akku kann durch Tiefentladung beschädigt werden.
- Trenne den Akku nach dem Aufladen vom Ladegerät. Bewahre den Akku keinesfalls am Ladegerät angeschlossen auf.

⚠ Reinige dein E-Bike schonend

Tauche das E-Bike und seine Komponenten nicht in Wasser und verwende keinen Hochdruckreiniger. Das elektrische System kann durch Kontakt mit Wasser beschädigt werden.

⚠ Führe Wartungen und Reparaturen sicher durch

Versuche niemals, Teile des elektrischen Systems zu öffnen. Wende dich für Wartungsarbeiten am elektrischen System immer an deinen Fahrradhändler vor Ort.

Jegliche unbefugte Veränderungen oder Manipulationen am Antriebssystem deines E-Bikes sind verboten. Wenn du vermutest, dass dein E-Bike manipuliert wurde, oder du Veränderungen bei der maximal unterstützten Geschwindigkeit bemerkst, darfst du keinesfalls mit deinem E-Bike weiterfahren. Kontaktiere in diesem Fall einen autorisierten E-Bike-Händler.

⚠ Entsorge Komponenten gemäß geltender Bestimmungen

Entsorge das Antriebssystem, den Akku, den Geschwindigkeitssensor, die Fernbedienung, Kabel und Drähte, Zubehör und die Verpackung auf umweltgerechte Weise gemäß lokaler Gesetze und Bestimmungen. E-Bikes und ihre Komponenten dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wende dich bei Fragen zum ordnungsgemäßen Recyceln an deinen E-Bike-Händler vor Ort.

Kontakt

TREK

Hauptsitz in den USA

Trek US
Customer Service
801 W Madison Street
Waterloo, Wisconsin 53594
USA
Tel.: +1 920 478 4678

Hauptniederlassung in Europa

Bikeurope B.V./Trek Benelux
Customer Service
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 450 0699

Diamant®

Hauptniederlassung in Europa

Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Switzerland
Tel.: 00800 8735 8735

Electra

Hauptsitz in den USA

Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA
Tel.: +1.800.585.8737

Hauptniederlassung in Europa

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 450 0699

TREK

Electra

Diamant 